

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- естественный износ резинотехнических изделий.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

5.4. Рекламации предъявляются по адресам:

Гидравлические домкраты с полым штоком двустороннего действия

Руководство по эксплуатации



Штамп магазина:

Дата продажи: _____

Санкт-Петербург
2018г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкрат гидравлический с полым штоком предназначен для подъема, перемещения груза, используется при монтаже и демонтаже деталей, а также в качестве составной части прессового оборудования. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (тонн)	Ход штока (мм)	Минимальная высота, А (мм)	Максимальная высота, В (мм)	Диаметр цилиндра, D (мм)	Диаметр поршня, E (мм)	Рабочее давление (бар)	Площадь поршня выдвижение / возврат (см ²)	Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (кг)	Диаметр штока, F (мм)	Диаметр проходного отверстия, G (мм)	Рабочий объем масла (л)	Вес (кг)
ДП60-50Г	60	50	202	252	158	123	700	80,3 / 53,8	57308 / 38443	91	54	0,4	24,5
ДП60-100Г	60	100	252	352	158	123	700	80,3 / 53,8	57308 / 38443	91	54	0,8	31,3
ДП100-100Г	100	100	257	357	212	166	700	137,8 / 91,7	98402 / 65466	126	80	1,4	56,6
ДП150-50Г	150	50	217	267	258	210	700	213,5 / 129,9	152448 / 92692	166	100	1,12	69,7
ДП200-100Г	200	100	287	387	288	240	700	275,5 / 165,8	196652 / 118348	190	120	2,87	112

3. РАБОТА

3.1. Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).

3.2. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх.

3.3. С помощью насоса закачайте масло в поршневую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.

3.4. Переключите распределитель насоса в противоположное положение.

3.5. С помощью насоса закачайте масло в штоковую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.

3.6. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5.

3.7. Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

