

Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н

Руководство по эксплуатации



Санкт-Петербург

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос, пластин. В качестве привода можно использовать любой гидравлический насос с давлением до 70 МПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Усилие гидроцилиндра шиногиба: 20 тонн
2. Максимальная ширина шины: 200 мм
3. Максимальная толщина шины: 12 мм
4. Максимальный уголгиба: 90 градусов
5. Возврат штока пружинный
6. Рабочее давление: 630 бар (63 МПа)
7. Длина / Ширина / Высота : 245мм / 175мм / 355мм
8. Размеры основания шиногиба : 225мм x 120мм
9. Максимальный просвет между гибочными матрицами: 32мм
10. Максимальный просвет по ширине между стойками шиногиба: 202мм
11. Вес в упаковке: 27.6кг
12. Используемое масло: И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к приводному насосу / маслостанции)

3. УСТРОЙСТВО

Гидравлический шиногиб состоит из жестко закрепленного основания, гидроцилиндра с гибочным шаблоном установленным на штоке. Гидроцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом штока может работать совместно с гидравлическим насосом с давлением до 700бар. С шиногибом возможно использовать ручной гидравлический насос или маслостанцию одинарного действия с давлением до 70 МПа.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Подключите рукав высокого давления с БРС к шиногибу и к ручному гидравлическому насосу или электрической маслостанции. Если ответная часть БРС на шиногибе не соответствует БРС на ручном насосе или маслостанции, то потребуется ее заменить.
2. Проверьте работу шиногиба на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе.
3. После возврата штока установите шину в рабочую зону шиногиба. Шину / полосу / пластину следует размещать по центру рабочего пространства максимально близко к оси штока гидроцилиндра, чтобы избежать перекоса гибочного шаблона. Произведите гиб шины на требуемый угол, сбросьте давление в системе.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Поставщик гарантирует надежную работу шиногиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.
2. **Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.**
3. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование с механическими повреждениями возникшими вследствие неквалифицированного использования оборудования, при наличии следов самостоятельных ремонтных работ.
4. **Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией не распространяются на настоящую гарантию.**
5. Рекламации предъявляются по адресу:
198332, Санкт-Петербург, ул. Кубинская,73
ООО «ПКФ Монтажомкомплект», тел./факс: (812) 303-82-86
info@instan.spb.ru

Штамп магазина:

Дата

продажи: _____

Количество _____ шт.